

## ***Omprogrammering/reset av motor Magic 600 och Magic 1000***



1. Se till att porten sitter fast i motorfästet i glidskenan.
2. Tryck samtidigt på knappen med pilen upp (den högra) och mitten knappen på motorn, håll in båda knapparna samtidigt i ca 12 sekunder tills glödlampan börjar blinka. Avvakta sedan tills L 4 blinkar på displayen.
3. Nu ska glödlampan blinka i intervall om 4 snabba blinkningar och ett längre uppehåll.
4. Tryck på knappen pilen upp och håll den intryckt, porten rör sig till det övre gränsläget, släpp knappen när önskad öppningsposition uppnåtts. Om du kört för långt korrigerar med knappen med pilen ner.
5. När du är nöjd godkänner du genom att trycka en gång på knappen i mitten.
6. Porten kommer nu automatiskt att gå upp och ner ett par gånger. Under denna tid (ca 2 min) får du inte trycka på några knappar.
7. När displayen och glödlampan slutat blinka ska allt vara klart.
8. Provkör 5- 10 gånger upp och ner.
9. Testa gärna att hålla emot porten, så att klämskyddet fungerar.

Om porten/motorn ändå inte går bra behöver det inte bero på motorn utan kan bero på andra problem med porten eller monteringen. Kontrollera att porten går lätt utan att fastna när du öppnar och stänger manuellt. (Går porten trögt eller hakar i på vissa ställen justera det innan du går till punkt 1.)

För mer information se manualen för aktuell motormodell.